
























# РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ СТОЛА ДЛЯ АЭРОХОККЕЯ GS-AT-5023 7'




<p>#1</p>  <p>Корпус стола 1 шт.</p>	<p>#2</p>  <p>Боковой фартук 2 шт.</p>	<p>#3</p>  <p>Торцевой фартук 2 шт.</p>	<p>#4</p>  <p>Левая ножка 2 шт.</p>
<p>#5</p>  <p>Правая ножка 2 шт.</p>	<p>#6</p>  <p>Боковая панель 2 шт.</p>	<p>#7</p>  <p>Пластина крепления 12 шт.</p>	<p>#8</p>  <p>Винт F4 x 1/2" 8 шт.</p>
<p>#9</p>  <p>Болт 1/4" x 3/4" 36 шт.</p>	<p>#10</p>  <p>Шайба 1/4" x 19 мм 44 шт.</p>	<p>#11</p>  <p>Болт 1/4" x 1-1/2" 8 шт.</p>	<p>#12</p>  <p>Болт 5/16" x 1" 16 шт.</p>
<p>#13</p>  <p>Шайба 5/16" x 23 мм 16 шт.</p>	<p>#14</p>  <p>Шестигранный ключ 1 шт.</p>	<p>#15</p>  <p>Регуляторы ножек 4 шт.</p>	<p>#16</p>  <p>Электронный счётчик очков - 1 шт.</p>
<p>#17</p>  <p>Игровая шайба 2 шт.</p>	<p>#18</p>  <p>Толкатель 2 шт.</p>	<p>#19</p>  <p>Винт P3,5 x 15 мм 4 шт.</p>	<p>#20</p>  <p>Винт T4 x 1-1/4" 8 шт.</p>
<p>#21</p>  <p>Ловушка 2 шт.</p>			


ШАГ 1:



ШАГ 2:



ШАГ 3:



# ШАГ 4:

